

SCENARIOS

On accède à une section où sont listés les scénarios programmés à activer:

Aucun code requis

⏮ ⏭, touches pour faire défiler la liste

ACTIVER, touche pour activer le scénario

Code utilisateur requis selon le scénario

Toucher la touche fonction "Scénarios" pendant au moins 3 secondes et attendre le bip de confirmation pour activer l'Urgence Incendie

COMMANDES

On accède à une section où sont listées les sorties à activer. Les sorties sont divisées en deux sections:

DOMOTIQUE, sortie pour la gestion de l'habitation

Aucun code requis

INTRUSION, sortie programmée par le système anti-intrusion

Code utilisateur requis

⏮ ⏭, touches pour faire défiler la liste

ON, touche pour activer la sortie

OFF, touche pour désactiver la sortie

☑, sortie activée

☐, sortie désactivée

Toucher la touche fonction "Commandes" pendant au moins 3 secondes et attendre le bip de confirmation pour activer l'Urgence Sanitaire

SPECIFIC.

On accède à des sections pour les réglages du clavier et de la centrale SmartLiving:

Code utilisateur requis

ALIEN, où sont disponibles les informations et les réglages du clavier Alien en cours d'utilisation

⏮ ⏭, touches pour faire défiler la liste

⏮ ⏭, touches pour changer le paramètre

DATE/HEURE CHANGER PIN CH.NUM.TEL.

DATE/HEURE, section pour la gestion de la date et de l'heure de la centrale:

⏮ ⏭, touches pour sélectionner le champ

⏮ ⏭, touches pour modifier le champ

OK, touche pour sauvegarder

DATE/HEURE, section pour la gestion du PIN des utilisateurs:

⏮ ⏭, touches pour faire défiler la liste

ON, touche pour modifier le PIN sélectionné

OK, touche pour confirmer la modification

CH.NUM.TEL., sections pour la gestion des numéros de téléphone en mémoire:

⏮ ⏭, touches pour faire défiler la liste

ON, touche pour modifier le numéro sélectionné

OK, touche pour sauvegarder

INSTALLATEUR, section où accéder en tant qu'installateur au propre menu

Code installateur requis

Toucher l'option "Specific." sur la page d'accueil pendant au moins 7 secondes désactive la sensibilité de l'écran pendant 20 secondes et le message "Nettoyer l'écran" apparaît

INTRUSION

On accède à une section où il est possible de visualiser et de modifier l'état des parties de l'installation anti-intrusion:

Code utilisateur requis

PARTITIONS, où il est possible d'activer et visualiser l'état des partitions

⏮ ⏭, touches pour sélectionner la partition

⏮ ⏭, touches pour modifier le mode d'armement

OK, touche pour appliquer le mode d'armement

ZONES, où il est possible de visualiser et modifier l'état des zones:

●, pastille verte - état de veille

●, pastille rouge - état d'alarme

▲, triangle jaune - panne/sabotage

ON, touche pour activer la zone

OFF, touche pour désactiver la zone

☑, zone activée/autorisée

☐, zone désactivée/inhibée

ENREGISTREUR, où il est possible de visualiser le registre des événements:

⏮ ⏭, touches pour faire défiler la liste

PARTITIONS, touche pour visualiser les partitions impliquées

POL Toucher la touche fonction "Intrusion" pendant au moins 3 secondes et attendre le bip de confirmation pour activer l'Urgence Sécurité publique

SYSTEME

On accède à une section où il est possible de visualiser des parties du système:

Code utilisateur requis

DEFAULT, section qui affiche les pannes en cours

⏮ ⏭, touches pour faire défiler la liste

DETAILS, touche pour visualiser plus d'informations

TENSION, section qui affiche sur l'écran la tension de la alimentation de la centrale

INFO GSM, section qui affiche les paramètres du communicateur via GSM Nexus

Retour, touche qui permet de retourner à l'étape de la fonction active précédente à celle en cours

Accueil, touche qui permet de revenir directement à la page d'accueil

Sortie, touche qui permet de fermer la session ouverte après avoir inséré un code utilisateur valide

🚫, icône qui est visualisée quand on touche l'écran et le clavier est bloqué à cause d'une erreur d'entrée de code 5 fois de suite

🚫, icône qui est visualisée quand on approche une clef et que le lecteur est bloqué à cause de l'utilisation d'une clef non valable 5 fois de suite

MENU

On accède à deux sections:

Code utilisateur requis

ACTIONS, section avec les commandes de centrale en cas d'alarmes et de sabotage ou de demandes de télé-assistance et temps supplémentaire

ACTIVATIONS, section pour la visualisation et l'abilitation des activations des différents éléments du système

⏮ ⏭, touches pour faire défiler la liste

ACTIVER, touche pour activer l'action ou accéder à une section d'éléments

ON, touche pour activer l'élément

OFF, touche pour désactiver l'élément

☑, élément activé/autorisé

☐, élément désactivé/inhibé

APPS

On accède aux applications propres du clavier Alien:

Aucun code requis

CADRE PHOTO, application qui démarre la visualisation en séquence de tous les fichiers image contenus dans la carte SD

FONCTIONS VOIX, on accède à une section où il est possible d'activer les fonctions de la carte vocale de la centrale

• Enregistrer

• Ecouter

• Effacer

ON, touche pour lancer la fonction sélectionnée

Stop, touche pour interrompre l'enregistrement / l'écoute

OK, touche pour effacer les messages enregistrés

CLIM

On accède à la section pour la fonction "Thermostat":

Aucun code requis

MANUEL, la température est programmée pour toutes les heures de la journée et pour tous les jours de la semaine

JOURNALIER, la température est programmée pour chaque heure de la journée pour tous les jours de la semaine

SEMAINE, la température est programmée pour chaque heure de la journée et pour chaque jour de la semaine

Chaleur, touche pour la sélection de la modalité hiver ou été

Froid, touche pour la sélection de la modalité hiver ou été

⏮ ⏭, touches pour changer la température

⏮ ⏭, touches pour sélectionner le paramètre

ANTIGEL, le fonctionnement est forcé en hiver; la température d'activation est 2°C

OFF, le thermostat est éteint; la sortie associée à la chaudière ou à l'air conditionné est désactivée

Alien
Interface touch-screen
Guide d'utilisation



inim
ELECTRONICS
ISO 9001:2008 registered company

INIM ELECTRONICS S.R.L.
Via Fosso Antico snc - Fraz. Centobuchi
63076 Montepandone (AP) - Italy
Tel. +39 0735 705007
Fax +39 0735 704912

info@inim.biz - www.inim.biz

ALIEN



A	Date et heure de la centrale SmartLiving. Si la centrale est en état de service, à ce niveau, l'adresse de l'Alien et de son lecteur intégré s'affichent.	Alien - display
B	Icône des LED du clavier (voir tableau ci-dessous).	
C	Température relevée par le thermomètre interne d'Alien.	
D	Icône qui indique la présence de la carte SD insérée.	
E	Section pour les fonctions actives, avec les touches pour l'accès à Alien, à ses applications et au système SmartLiving. Dans la page d'accueil d'Alien/S (sur la figure) se trouvent les touches fonction (voir au verso); pour Alien/G, ces touches sont rapportées dans une section à gauche, toujours visibles malgré la fonction activée.	
F	Chaîne de caractères qui indique l'état d'armement de la centrale, par l'intermédiaire du scénario en cours. Si la partition à laquelle appartient le clavier change d'état par rapport à ce qui est programmé par un des scénarios prévus, ou quand la centrale est en mode de service, cette chaîne rapporte les caractères relatifs à l'état d'armement des partitions: D = partition désarmée T = partition armée en mode total P = partition armée en mode partiel I = partition armée en mode instantané - = la partition n'appartient pas au clavier	SCENARIO 001
G	Icônes d'information sur le système, comme l'indique le tableau ci-dessous. Après avoir inséré un code utilisateur valide, en touchant cette section de l'écran, une fenêtre s'active pendant 3 secondes avec la liste des scénarios en cours.	

Icône	Nom	Si absente	Si fixe	Si clignotante
	Ligne téléphonique		Ligne téléphonique occupée	Panne ligne téléphonique
	Disparition	Tous les périphériques en configuration sont présents	Au moins un périphérique (clavier, lecteur, expansion) résulte absent	Tous les périphériques en configuration sont présents, mais précédemment, l'un d'eux avait disparu (mémoire disparition)
	Répondeur	Répondeur non activé	Répondeur activé	
	Téléservice	Téléservice non activée	Téléservice activée	
	Clef			Fausse clef
	Sabotage des périphériques	Tous les périphériques sont à leur place et les couvercles sont fermés	Au moins un périphérique (clavier, lecteur, expansion) est en sabotage (ouverture couvercle ou extraction)	Tous les périphériques sont à leur place et les couvercles sont fermés mais, précédemment, l'un d'eux a été saboté (mémoire sabotage)
	Sabotage de la centrale	La centrale est à sa place et le couvercle est fermé	La centrale est en sabotage (ouverture du couvercle ou arrachée du mur central)	La centrale est à sa place et le couvercle est fermé mais précédemment il a été ouvert (mémoire de sabotage de la centrale)
	Appel sur Nexus		Un appel est en cours à travers le transmetteur Nexus/G	
	Envoi SMS		L'envoi d'un SMS est en cours à travers le transmetteur Nexus/G	
	LAN		L'envoi d'un événement avec protocole SIA-IP est en cours à travers la LAN	La carte LAN est disparue
	SIA-IP sur Nexus		L'envoi d'un événement avec protocole SIA-IP est en cours à travers Nexus/G ou une téléassistance sur GPRS	
	Thermostat: mode hiver	La fonction thermostat n'est pas activée	La fonction thermostat du clavier est activée en mode hiver (chauffage)	
	Thermostat: mode été		La fonction thermostat du clavier est activée en mode été (climatisation)	
	Thermostat: chaudière/climatiseur	Chaudière/climatiseur à l'arrêt	Chaudière/climatiseur en marche	

Activation	LED rouge	LED jaune	LED bleue	LED verte
OFF (éteint)	Toutes les partitions du clavier sont désarmées.	Il n'y a pas de pannes en cours.	Zones activées appartenant aux partitions du clavier	La tension d'alimentation primaire (230Va.c.) n'est pas présente.
ON (accès)	Au moins une partition du clavier est armée.	Il y a au moins une panne en cours.	Toutes les zones appartenant aux partitions du clavier sont en veille: prêtes à l'armement.	La tension d'alimentation primaire (230Va.c.) est présente.
Clignotement lent (ON: 0.5sec OFF: 0.5sec)	Toutes les partitions du clavier sont désarmées. Une mémoire d'alarme/sabotage est présente sur au moins une partition du clavier ou une mémoire d'alarme du système est présente.	Il n'y a pas de pannes en cours. Il existe au moins une zone désarmée (exclue) ou en test appartenant aux partitions du clavier.	Toutes les zones appartenant aux partitions du clavier sont en veille. Un message non encore écouté dans la boîte vocale est présent.	
Clignotement rapide (ON: 0.15sec OFF: 0.15sec)	Au moins une partition du clavier est armée. Une mémoire d'alarme/sabotage est présente sur au moins une partition du clavier ou une mémoire d'alarme du système est présente.	Il existe au moins une panne en cours et au moins une zone inhibée (exclue) ou en test appartenant aux partitions du clavier.	Zones ouvertes appartenant aux partitions du clavier. Un message non encore écouté dans la boîte vocale est présent).	