

PrimeWiFi

INTERFACE WI-FI POUR CENTRALES PRIME



Le module optionnel PrimeWifi permet d'équiper les centrales de la ligne Prime de la connectivité Wi-Fi.

Il s'enclenche sur la carte principale de la centrale Prime et fournit à la centrale une connexion sans fil au réseau Wi-Fi domestique ou d'entreprise. La connectivité au réseau permettra à l'installateur de programmer à distance et de superviser l'installation à l'aide du logiciel Prime/STUDIO et de se connecter au Cloud INIM.

Caractéristiques principales

Montage en intégration sur la carte principale

Cryptage des données AES-128bit

Antenne LTE-ANT 100B GSM/LTE avec base magnétique et câble de 2 mètres

Programmation et contrôle de la centrale sur IP avec logiciel Prime/STUDIO

Gestion adresse IP statique

Gestion DNS dynamique

Gestion jusqu'à 10 connexions simultanées

Connectivité Inim Cloud

Communicateur digital avec protocole SIA-IP pour centrales de surveillance

Envoi email avec annexes et support SSL

UPNP

Serveur web pour connexions à partir de PC, tablet et smartphone avec fonctions de:

- Clavier virtuel

- Gestion scénarios

- Gestion zones

- Gestion partitions

- Cartes interactives et personnalisées

- Webcam ONVIF

 - Gestion live webcam

 - Envoi email/archive événements webcam

- Visualisation timer

- Visualisation registre des événements

CODES DE COMMANDE

PrimeWiFi: interface WiFi pour centrales Prime pour connexion à Internet avec protocole TCP/IP.

LTE-ANT100B: antenne GSM/LTE avec base magnétique et câble de 2 mètres.

PRIMEWIFI



Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Montepandone (AP), ITALIE
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Timbre distributeur Inim