

Définir le nombre de clés de licence (clés d'activation) par nombre de canaux vidéo lors de la commande de Nx Witness VMS.

Lors de la commande de licences vidéo Nx Witness avec référence SmartSD 10501000 et référence Network Optix 'Nx-Professional' (L), il est important de préciser le nombre de clés d'activation que vous souhaitez recevoir pour votre commande.

Cette licence 1 canal est valable pour l'enregistrement d'une caméra, d'un flux RTSP ou HTTP dans le VMS Nx Witness. Par exemple, si vous avez 30 caméras à installer sur un site, vous aurez besoin de 30 x cette licence.

Lors de la commande, vous devez indiquer combien de clés de licence (clés d'activation) doivent être générées pour le nombre de canaux commandés. L'avantage de regrouper plusieurs canaux de licence dans une clé d'activation est que vous ne devez saisir qu'une seule clé pour activer le nombre de canaux au lieu de devoir saisir/activer une clé de licence pour chaque canal vidéo.

Exemples :

- 30 canaux sur une installation sur un seul matériel/serveur:
 - o Dans ce cas, vous commandez 30 canaux (30 x 10501000) et vous demandez une clé d'activation. Vous n'aurez à saisir cette clé de licence qu'une seule fois pour activer les 30 canaux vidéo.
- Une commande de 30 canaux pour deux sites totalement différents pour deux clients finaux totalement différents, 14 caméras sur un site et 16 caméras sur l'autre :
 - o Ici, vous commandez 30 canaux (30 x 10501000) et spécifiez que vous voulez 1 clé de licence pour 14 canaux et une deuxième clé d'activation pour 16 canaux. De cette façon, vous pouvez activer les 16 et 14 caméras respectivement sur chaque site en entrant une seule clé d'activation.
- Une commande de 100 canaux pour un site avec 3 hardwares de serveurs différents qui seront reliés en Failover. Sur le serveur 1, 20 caméras seront enregistrées, sur le serveur 2, 30 caméras seront enregistrées et sur le serveur 3, 50 caméras seront enregistrées :
 - o Ici, vous commandez 100 canaux (100 x 10501000) et indiquez que vous souhaitez 1 clé d'activation pour 20 canaux, une deuxième clé pour 30 et une troisième clé d'activation pour 50 canaux.

Bien entendu, il est également possible d'indiquer que vous souhaitez une clé d'activation par canal. Dans ce cas, vous devez également entrer une clé pour chaque canal, mais vous pouvez décider par la suite où ces canaux individuels seront installés. La combinaison de canaux dans une seule clé d'activation n'a pas d'effet sur le prix. Une clé de licence pour 30 canaux sera au même prix que si vous demandiez également 30 clés distinctes pour ces 30 canaux, dans les deux cas 30 x 1 licence seront facturées.

La réinitialisation de la clé de licence est également prévue au cas où vous souhaiteriez transférer des canaux vers un autre matériel/serveur. Même si vous avez initialement acheté plusieurs canaux avec une seule clé de licence, vous pouvez toujours transférer des canaux individuels vers un autre serveur en fusionnant les différents serveurs gratuitement dans le Nx-Cloud. Une clé de licence peut être réinitialisée au maximum 3 fois.

Un maximum de 100 canaux peut être fourni par clé d'activation; si vous avez besoin de plus de canaux, vous aurez toujours besoin d'au moins deux clés.