



Réf:Bandit-PrimeX-001 |

Avril 2025


BANDIT 320 - Intégration et connexion de BANDIT 320 à un système d'alarme Inim PrimeX

Introduction

Vous trouverez ci-dessous un diagramme de câblage pour l'intégration d'un BANDIT 320 sur un système d'alarme Inim PrimeX

Procédure

Connexion avec le contrôleur CF31 V2



www.smartsd.com 1