


Voir les actions du bouton poussoir (REX) dans l'écran des événements.

Par défaut, aucun événement n'est créé lorsque le bouton-poussoir est enfoncé.

Si vous souhaitez toujours voir les événements, vous devez définir les paramètres suivants :


Sur la gauche de l'arborescence, vous cliquez sur un panneau "ex : Panneau Test".




Sur la droite, vous voyez le ou les panneaux:

Vue de table						
Activer	Description	Adresse	Type	Version du Hardware	Statut	Téléchargements
☒	1\Panel AC-825	1	1 lecteur par porte	AC-825IP	Connecté	
☒	1\Panneau 2	2	1 lecteur par porte	D-805	Connecté	

Choisissez le panneau puis cliquez sur le bouton "Modifier"




Les propriétés du panneau s'ouvrent. Accédez à la troisième sous-fenêtre.




Cliquez ensuite sur le bouton "Sélectionner"..

La fenêtre suivante sera ouverte:

Développez le panneau et accédez aux boutons poussoirs que vous souhaitez voir dans la liste des événements



Cochez les cases pour chaque bouton-poussoir de sortie puis cliquez sur le bouton "Sélectionner".



Cliquez ensuite sur le bouton

Les événements apparaissent désormais dans la liste des événements..

Événements			
Date/Temps	Localisation	Événement	Détails
06/02/2020 14:26:37	1\Panneau 2\Porte 1 REX	Entrée ouverte	
06/02/2020 14:26:35	1\Panneau 2\Porte 1 REX	Entrée fermée	
06/02/2020 14:13:42	1\Panneau 2\Lecteur 2D	Mode de lecteur chanoé - Carte seulement	