

MD-14U/24U

ROSSLARE
SECURITY PRODUCTS

Câbles USB

Manuel d'installation

1. Introduction

Les câbles suivants sont décrits dans ce manuel:

- MD-14U – Câble RS-485 vers USB pour le contrôle d'accès
- MD-24U – Câble convertisseur RS-232 vers USB



2. Caractéristiques, Performance, Fonctionnalités

- Taux de transfert de 300 bps jusqu'à 3Mbps
- Support plusieurs systèmes d'exploitation
- Faible consommation d'énergie: Courant de veille de 3 à 11 mA

3. Paramètre, Description

- En ligne: USB 2.0 standard (compatible USB 1.1), sont conformes à la norme EIA
- Pilote prend en charge les systèmes d'exploitation suivants:

Windows 7 32- et 64-bit, Windows Vista, et Vista 64-bit, Windows XP et XP 64-bit, Server 2003, XP et Server 2008, Windows XP Embedded, Windows CE 4.2, 5.0 et 6.0, Mac OS-X

- Température de fonctionnement: -35°C jusqu'à 66°C
- Humidité: 5% jusqu'à 95%
- Entrer alimentation: alimenter via USB

4. Installation du pilote

Pour télécharger le pilote, veuillez se référer à <http://www.rosslaresecurity.com>.

Pour installer le pilote pour tous les câbles:

1. Double-cliquez sur le fichier d'installation: CDM20824_Setup.

L'installation commence.

Après quelques instants, un message d'achèvement apparaît et la fenêtre se ferme.

MD-14U/24U

ROSSLARE
SECURITY PRODUCTS

Câbles USB

Manuel d'installation

Garantie Limitée

ROSSLARE ENTERPRISES LIMITED (ROSSLARE) DEUX ANS GARANTIE LIMITÉE est applicable dans le monde entier. Cette garantie remplace toute autre garantie. DEUX ANS DE GARANTIE LIMITÉE ROSSLARE est soumis aux conditions suivantes:

GARANTIE

Le Garantie des produits Rosslare étend à l'acheteur initial (client) du produit ROSSLARE et ne sont pas transférables.

PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE ET DURÉE

ROSSLARE ENTERPRISES LTD. ET/OU FILIALES (Rosslare) garantit que les câbles MD-14U et MD-24U sont exempts de défauts de matériaux et de l'assemblage en cours d'utilisation et d'entretien normal. La période de garantie commence à la date d'expédition à l'acheteur original et se prolonge pendant une période de 2 ans (24 mois).

GARANTIE REMEDE COUVERTURE

Dans le cas d'une violation de garantie, ROSSLARE créditera le client avec le prix du produit payé par le Client, à condition que la demande de garantie soit livrée à ROSSLARE par le client au cours de la période de garantie, conformément aux termes de cette garantie. Sauf indication contraire par un représentant ROSSLARE, retour du produit (s) défectueux n'est pas immédiatement nécessaire.

Si ROSSLARE n'a pas communiqué avec le client dans un délai de soixante (60) jours suivant la tenue de la livraison de la demande de garantie, le client ne sera pas requis de retourner le produit (s) a échoué. Tout produit retourné (s), qui peuvent être demandés à la seule discrétion de ROSSLARE, deviendra la propriété de ROSSLARE.

Pour exercer la garantie, l'utilisateur doit contacter ROSSLARE Entreprises Ltd. pour obtenir un numéro de RMA après laquelle, le produit doit être retourné au fabricant port payé et assuré par le client.

Dans le cas où ROSSLARE choisit d'effectuer une évaluation du produit dans le délai de soixante (60) jours la détention et aucun défaut est trouvé, un minimum de \$ 50,00 (US dollars) ou une charge équivalente sera appliquée à chaque produit pour le travail nécessaire à l'évaluation.

ROSSLARE réparera ou remplacera, à sa discrétion, tout produit que dans des conditions normales d'utilisation et de service avère un défaut de matériau ou de fabrication. Aucun frais ne sera appliqué pour le travail ou les parties en ce qui concerne les défauts couverts par cette garantie, à condition que le travail soit effectué par ROSSLARE ou un centre de service autorisé par ROSSLARE.

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

ROSSLARE ne doit pas être tenue responsable de tout dommage ou perte résultant de l'application ou de la performance de tout produit ou tout système dans lequel un produit est incorporé. Cette garantie ne couvre pas tout équipement non fourni par ROSSLARE, qui est attaché ou utilisé en conjonction avec un produit, ni à aucun produit qui est utilisé avec tout équipement auxiliaire, qui ne sont pas fournis par ROSSLARE.

Cette garantie ne couvre pas les frais engagés dans le coût du transport, transport au centre de réparation, l'enlèvement et la réinstallation du produit, que ce soit ou non prouvé défectueux.

Plus précisément exclus de cette garantie sont des défauts résultant des mauvais test par le client. D'une utilisation, installation, ou les dommages résultant de l'utilisation du Produit autre que sa normale et habituelle, ou tout entretien, modification, altération ou ajustement ou tout type d'abus, négligence, accident, une mauvaise utilisation, un mauvais fonctionnement, l'usure normale, défauts ou dommages dus à la foudre ou d'une autre décharge électrique. Cette garantie ne couvre pas les réparations ou le remplacement en cas d'utilisation normale a épuisé la durée de vie d'une partie ou d'un instrument, ou toute modification ou d'abus, ou altérer le produit si le produit démonté ou réparé de manière à affecter défavorablement les performances ou empêcher l'inspection et des tests adéquats pour vérifier toute demande de garantie.

ROSSLARE ne garantit pas l'installation, l'entretien ou la réparation du Produit. La durée de vie du produit dépend du soin qu'il reçoit et les conditions dans lesquelles il doit fonctionner.

En aucun cas ROSSLARE est responsable des dommages directs ou indirects.

CONDITIONS DE GARANTIE LIMITEE

CETTE GARANTIE ÉTABLIT LA MESURE GARANTIE DE ROSSLARE.

LES TERMES DE CETTE GARANTIE ne peut être modifiée par une personne, OU NON PRÉTENDANT REPRESENTER OU ACTE AU NOM DE ROSSLARE.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST FOURNI POUR REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES. TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, SONT EXPRESSEMENT

EN AUCUN CAS ROSSLARE SERA RESPONSABLE DES DOMMAGES EXCÉDANT LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT OU POUR TOUTE AUTRE DOMMAGES INDIRECTS, CONSÉCUTIF OU SPÉCIAUX, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER LA PERTE D'UTILISATION, PERTE DE TEMPS, PERTE COMMERCIALE, INCOMMODITÉ ET PERTE DE PROFITS, PROVENANT DE L'INSTALLATION, L'UTILISATION OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER CE PRODUIT, DANS TOUTE LA MESURE QUE DE TELS PERTES OU DOMMAGES PEUVENT ÊTRE NON RECONNUS PAR LA LOI. CETTE GARANTIE DEVIENT NULLE ET ANNULER EN CAS DE VIOLATION DES DISPOSITIONS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.

MD-14U/24U

Câbles USB

Manuel d'installation

ROSSLARE
SECURITY PRODUCTS

Coordonnées des contacts

Asia Pacific, Middle East, Africa

Rosslare Enterprises Ltd.
Kowloon Bay, Hong Kong
Tel: +852 2795-5630
Fax: +852 2795-1508
support.apac@rosslaresecurity.com

United States and Canada

Rosslare Security Products, Inc.
Southlake, TX, USA 76092
Toll Free: +1-866-632-1101
Local: +1-817-305-0006
Fax: +1-817-305-0069
support.na@rosslaresecurity.com

Europe

Rosslare Israel Ltd.
Rosh HaAyin, Israel 48091
Tel: +972 3 938-6838
Fax: +972 3 938-6830
support.eu@rosslaresecurity.com

Latin America

Rosslare Latin America
Buenos Aires, Argentina 1642
support.la@rosslaresecurity.com

China

Rosslare Electronics (Shenzhen) Ltd.
Shenzhen, China
Tel: +86 755 8610 6842
Fax: +86 755 8610 6101
support.cn@rosslaresecurity.com

India

Rosslare Electronics India Pvt Ltd.
Tel/Fax: +91 20 40147830
Mobile: +91 9975768824
sales.in@rosslaresecurity.com

www.rosslaresecurity.com



• EN ISO 14001



ROSSLARE
SECURITY PRODUCTS