





Comment configurer l'accès à distance

Présentation


Paxton10 fournit aux utilisateurs un moyen d'accès à distance au logiciel Paxton10. Lorsque l'accès à distance est activé, les utilisateurs du logiciel sont en mesure d'accéder à l'intégralité des fonctionnalités Paxton10 depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion à Internet.

Activer l'accès à distance

1. Cliquez sur l'icône « **Options système** » pour ouvrir la fenêtre Options



2. Cochez la case « **Autoriser l'accès à distance** »
3. Cliquez sur « **Enregistrer** »




Remarque : l'accès à distance sera désormais disponible à l'aide de l'URL d'accès à distance du système. Contrôlez quels utilisateurs peuvent utiliser l'accès à distance en activant/désactivant l'accès à distance dans les autorisations logicielles pertinentes.

Comment accéder au logiciel à distance


Avec l'accès à distance activé et l'élément d'accès à distance activé dans vos autorisations logicielles :

1. Cliquez sur votre nom en haut à droite
2. Sélectionnez « Aide », puis sélectionnez « À propos »



3. L'URL d'accès à distance sera affichée

Si l'URL d'accès à distance n'est pas affichée, l'accès à distance n'est pas activé sur votre système ou vous ne disposez pas des autorisations logicielles requises pour accéder au logiciel à distance.



Utilisez l'URL d'accès à distance lorsque vous tentez d'accéder au système Paxton10 à partir d'un emplacement externe au réseau de votre entreprise.