





Gestion du matériel Paxton10

Présentation

Une fois le matériel ajouté et lié à un système Paxton10, le matériel apparaîtra dans la fenêtre « **Gestion du matériel** ».


Dans Paxton10, accédez à « **Appareils** », puis sélectionnez « **Gérer le matériel** » dans le ruban.



La gestion du matériel ne sera disponible que pour les utilisateurs disposant des autorisations logicielles appropriées.

Types de matériel


Le matériel est classé par type. Les types de matériel comprennent les contrôleurs Paxton10, les caméras, Paxton Entry, et d'autres. Utilisez les onglets situés en haut de la fenêtre pour afficher le matériel du type de matériel souhaité.



Recherche


Pour les systèmes plus importants, saisissez un numéro de série ou une adresse IP dans le champ « Recherche » situé en bas à gauche de la fenêtre pour localiser facilement un élément.

La recherche ne fera que rechercher dans le type de matériel actuellement sélectionné.



Vue

Utilisez le bouton « Afficher » pour afficher des détails supplémentaires sur un élément sélectionné, tels que son adresse IP, les détails de communication et le mappage d'appareil.




Remplacer un appareil

Utilisez le bouton « **Remplacer l'appareil** » pour remplacer un élément défectueux par un nouvel élément et copier les informations et les mappages de l'ancien matériel.

Pour utiliser Remplacer l'appareil, sélectionnez un élément « **Hors ligne** », puis cliquez sur « **Remplacer l'appareil** ». Dans la fenêtre Remplacer l'appareil, sélectionnez le nouveau matériel qui doit être le remplacement. Le nouveau matériel doit être du même type que le matériel défectueux et doit être actuellement démappé.

L'ancien matériel hors ligne sera retiré du système, et le nouveau matériel adoptera ses fonctionnalités, et sera prêt à être utilisé à nouveau en quelques secondes.



Supprimer

Lorsque le matériel n'est plus nécessaire, utilisez le bouton « **Supprimer** » pour le supprimer du système.

Si le matériel est physiquement connecté, tel qu'un connecteur E/S, débranchez-le d'abord avant de le supprimer.

À la suite de la suppression, une réinitialisation d'usine du matériel peut être nécessaire avant qu'il ne puisse être lié à un autre système.

The screenshot shows the Paxton10 software interface. The 'GESTION MATÉRIELLE' window is open, displaying a table of hardware components. The 'Supprimer' button is highlighted with a red circle, and a tooltip is visible over it.

MATÉRIEL	CARTOGRAPHIE	NUMERO DE SERIE	SOUS-RESEAU	CHARGE DE LA BATTERIE	STATUT
Paxton10 Door Controller		6413967	10.10.24.0/22		Online
Door connector Mik2					Online
Paxton10 Door Controller		6413972	10.10.24.0/22		Online
Door connector Mik2	Personnalise				Online
Paxton10 Door Controller		6413963	10.10.24.0/22		Online
Door connector Mik2	Back Door				Online
Door connector	Personnalise	2642581			Online
Paxton10 Door Controller		6413964			Online
Door connector Mik2	Porte du bureau				Online
Paxton10 Door Controller		1404937			Updating
Door connector Mik2	Personnalise				Online
Paxton10 Video Door Cont		6423403	10.10.24.0/22		Online
Video recorder	Video recorder				Online
Door connector Mik2	Personnalise				Online
Wireless connector		6403141			Online

Obtenir les fichiers journaux

Si le support Paxton le demande, utilisez le bouton « **Obtenir les fichiers journaux** » pour télécharger les fichiers journaux système. Cela peut aider Paxton à diagnostiquer et à résoudre tous les problèmes que vous rencontrez.

The screenshot shows the Paxton10 software interface. The 'GESTION MATÉRIELLE' window is open, displaying a table of hardware components. The 'Accéder aux journaux' button is highlighted with a red circle, and a tooltip is visible over it.

MATÉRIEL	CARTOGRAPHIE	NUMERO DE SERIE	SOUS-RESEAU	CHARGE DE LA BATTERIE	STATUT
Paxton10 Door Controller		6413967	10.10.24.0/22		Online
Door connector Mik2					Online
Paxton10 Door Controller		6413972	10.10.24.0/22		Online
Door connector Mik2	Personnalise				Online
Paxton10 Door Controller		6413963	10.10.24.0/22		Online
Door connector Mik2	Back Door				Online
Door connector	Personnalise	2642581			Online
Paxton10 Door Controller		6413964			Online
Door connector Mik2	Porte du bureau				Online
Paxton10 Door Controller		1404937			Updating
Door connector Mik2	Personnalise				Online
Paxton10 Video Door Cont		6423403	10.10.24.0/22		Online
Video recorder	Video recorder				Online
Door connector Mik2	Personnalise				Online
Wireless connector		6403141			Online

Questions fréquemment posées

Pourquoi n'y a-t-il pas de matériel répertorié dans la fenêtre Gestion du matériel ?

Seul le matériel lié est répertorié dans Gestion du matériel.

Une fois que le matériel est alimenté et branché sur votre réseau, le matériel apparaîtra dans le panneau des appareils (à droite de l'écran dans la section « **Appareils** »). Faites glisser les composants matériels sur un appareil Paxton10 ou sélectionnez l'icône de lien gris pour lier le matériel à votre système.